


Item # : BU70MCM3D
Assembly Instructions

No d'article : BU70MCM3D
Instructions de montage

Ítem N.º: BU70MCM3D
Instrucciones de ensamblaje

Artikel# : BU70MCM3D
Montageanleitung



For Residential Use Only

Please visit our website for the most current instructions, assembly tips, report damage, or request parts. www.walkerredison.com

Veuillez visiter notre site Web pour les instructions les plus récentes, des conseils de montage, pour signaler des dommages ou demander des pièces : www.walkerredison.com

Visite nuestro sitio web para obtener las instrucciones más actualizadas, sugerencias de montaje e informes de daños, o para solicitar piezas. www.walkerredison.com


Bitte besuchen Sie unsere Website für die aktuellsten Gebrauchsanleitungen, Montagetipps, Schadensmeldungen oder Ersatzteilbestellungen. www.walkerredison.com

WALKER EDISON
™


Revised 09/02/2023 (R)

General Assembly Guidelines


- I. Ensure that all parts and hardware are available before beginning assembly.
- II. Follow each step carefully to ensure the proper assembly of this product.
- III. Two people are recommended for ease in the assembly of this product.
- IV. The three main types of hardware used to assemble this product are: wood dowels, screws and bolts.
- V. The provided glue is to secure wood dowels in place. When first inserting dowels, locate the appropriate hole for the dowel, place a small amount of glue in the hole and insert the dowel. Wipe away excess glue immediately.




In future assembly steps when dowels are necessary to attach assembly parts together, place a small amount of glue on the end of the dowel before attaching parts together. Wipe away excess glue immediately.



- VI. A Phillips head screwdriver is required for the assembly of this product.




- VII. Power tools should not be used to assemble this product.




- VIII. Drill may be needed for securing product to wall.


- IX. Concealed hinges are three-way adjustable.



Horizontal
by screw adjustment



In-and-Out
by loosening the hinge-arm
mounting screw or via cam
adjustment




Vertical
Via slots in the mounting
plate or via cam adjustment


(EN)

Instructions de montage générales


- I. Assurez-vous que toutes les pièces et tout le matériel sont disponibles avant de commencer le montage.
- II. Suivez attentivement chaque étape afin de vous assurer du montage adéquat de ce produit.
- III. Il est recommandé d'être deux pour faciliter le montage de ce produit.
- IV. Les principaux types de matériel utilisés pour assembler ce produit sont : des goujons en bois, des vis et des boulons.
- V. La colle fournie a pour but de maintenir en place les goujons en bois. Quand vous insérez les goujons, localisez le trou approprié pour le goujon, déposez une petite quantité de colle dans le trou et insérez le goujon. Essayez l'excès de colle immédiatement.




Dans les prochaines étapes de montage, lorsque des goujons sont nécessaires pour assembler les pièces, déposez une petite quantité de colle à l'extrémité du goujon avant d'assembler les pièces. Essayez l'excès de colle immédiatement.



- VI. Un tournevis cruciforme est requis pour le montage de ce produit.




- VII. Des outils électriques ne doivent pas être utilisés pour monter ce produit.




- VIII. Une perceuse peut être nécessaire pour fixer le produit au mur.


- IX. Les charnières dissimulées sont réglables en trois sens.



À l'horizontale
par réglage de vis



intérieur et extérieur
en desserrant le bras de la
charnière vis de montage
ou par réglage de verrou à
came




À la verticale
Par les fentes dans la plaque
de montage ou par réglage de
verrou à came


(FR)

Pautas generales para el ensamblaje


- I. Asegúrese de que todas las partes y herrajes estén disponibles antes del ensamblaje.
- II. Siga cada paso cuidadosamente para garantizar el ensamblaje correcto de este producto.
- III. Se recomienda que dos personas realicen el ensamblaje de este producto para una mayor facilidad.
- IV. Los tres tipos principales de herraje usados para ensamblar este producto son: clavijas de madera, tornillos y pernos.
- V. El pegamento que se proporciona es para asegurar las clavijas de madera en su lugar. Cuando inserte las clavijas, ubique el agujero adecuado para la clavija, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el agujero e inserte la clavija. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.




En los pasos posteriores del ensamblaje, cuando las clavijas sean necesarias para fijar las partes del ensamblaje, coloque una pequeña cantidad de pegamento en el extremo de la clavija antes de unir las partes. Limpie el exceso de pegamento de inmediato.



- VI. Es necesario un destornillador Phillips para el ensamblaje de este producto.




- VII. No se deberán usar herramientas eléctricas en el ensamblaje de este producto.




- VIII. Es probable que se necesite un taladro para asegurar el producto a la pared.


- IX. Las bisagras ocultas son ajustables en tres formas.



Horizontal
mediante el ajuste del tornillo



Hacia adentro o afuera
al aflojar el brazo de la bisagra
tornillo de montaje o mediante
ajuste de la leva




Vertical
por medio de ranuras en la
placa de montaje o mediante
el ajuste de la leva


(ESP)

Allgemeine Montagerichtlinien


- I. Achten Sie darauf, dass vor Beginn der Montage alle Bauteile und Hardware zur Verfügung stehen.
- II. Befolgen Sie jeden Schritt genau, um die ordnungsgemäße Montage dieses Produkts zu gewährleisten.
- III. Es werden zwei Personen empfohlen, um die Montage dieses Produkts zu vereinfachen.
- IV. Die drei Haupttypen von Beschlägen, die zur Montage dieses Produkts verwendet werden, sind: Holzdübel Schrauben und Bolzen.
- V. Der mitgelieferte Leim dient zur Befestigung von Holzdübeln. Beim ersten Einsetzen von Dübeln das passende Dübelloch finden, eine kleine Menge Kleber in das Loch geben und den Dübel einsetzen. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




In zukünftigen Montageschritten, wenn Dübel zur Befestigung von Montageteilen benötigt werden, eine kleine Menge Klebstoff auf das Ende des Dübels geben, bevor die Teile miteinander befestigt werden. Überschüssigen Kleber sofort abwischen.




- VI. Zur Montage dieses Produkts wird ein Phillips Schlitzschraubenzieher benötigt.




- VII. Es dürfen keine Elektrowerkzeuge zur Montage dieses Produkts verwendet werden.




- VIII. Möglicherweise wird ein Bohrer benötigt, um das Produkt an der Wand zu befestigen.
- IX. Die verdeckten Scharniere sind in drei Richtungen verstellbar.



Horizontal
durch eine Schraubenverstellung



Ein- und Ausschalten
durch das Lösen des Scharnierarms
oder durch eine Befestigungsschraube
oder über einen Nocken Einstellung



Vertical
Über die Schlitz in der Halterungsplatte
oder über Nockenverstellung


(DE)

Parts List

Lista de piezas

Liste des pièces

Stückliste




Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teilleliste

A		Ø8x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	36	pcs
B		Ø6x32mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	48	pcs
C		Ø15x9mm	Cam lock Serrure à came Cerradura de leva Zylindermutter	51	pcs
D			Sticker Autocollant Pegatina Aufkleber	51	pcs
E		Ø6x15mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	8	pcs
F		Ø6x30mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	4	pcs
G			Flat washer Rondelle plate Arandela plana Unterlegscheibe	12	pcs
H			Lock washer Rondelle frein Arandela del cierre Sicherungsscheibe	12	pcs

Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste


J			Plate Plaque Placa Mutter	4	pcs
K			Shelf support pin Goupille de support d'étagère Perno de soporte del estante Regalstützstift	8	pcs
L		Ø4x18mm	Handle Bolt Boulon de poignée Perno de la manija Griffbolzen	10	pcs
M			Handle Poignée MangoEuropa Griff	2	pcs
N			Handle Poignée MangoEuropa Griff	6	pcs
P			Europe hinge Charnière Europe Bisagra de Europa Europa-Scharnier	4	pcs
Q		Ø4x12mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	24	pcs
R			Screw Vis Tornillo Schraube	28	pcs

Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

S		Ø4x25mm	Screw Vis Tornillo Schraube	18	pcs
T		Ø3x15mm	Screw Vis Tornillo Schraube	4	pcs
U		Ø6x30mm	Bolt Boulon Perno Bolzen	1	pc
V		M 4	Hex Key Clé hexagonale Llave hexagonal Inbusschlüssel	1	pc
W			Door stopper l'arrêt de tiroir Tapón del cajón Schubladenstopper	2	pcs
X		Ø3x16mm	Screw Vis Tornillo Schraube	2	pcs
Y		Ø4x25mm	Screw Vis Tornillo Schraube	2	pcs
Z			Plastic strap Sangle en plastique Correa plástica Kunststoffband	2	pcs


Hardware List

Liste des pièces

Liste du matériel

Teileliste

AA			Nut Écrou Tuerca Mutter	2	pcs
BB			Glue tube Tube de colle Tubo de pegamento Kleber in Tube	1	pc
CC		Ø6x30mm	Wooden dowel Cheville en bois Clavija de madera Holzdübel	3	pcs
DD		Ø6x35mm	Cam bolt Boulon à came Perno de leva Nockenschraube	3	pcs



Philips head screwdriver required for assembly
(not included)

Un tournevis cruciforme est requis pour l'assemblage.
(non inclus)

Se requiere un destornillador de cabeza Philips para el montaje
(no incluido)

Für die Montage benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher
(nicht enthalten)


The hardware quantities listed above are required for proper assembly. Some extra hardware may also have been included.

Les quantités de matériel indiquées ci-dessus sont requises pour un montage adéquat. Du matériel supplémentaire peut aussi avoir été inclus.

Las cantidades de materiales antes mencionadas son necesarias para el ensamblaje apropiado. Se podrían incluir algunas piezas de materiales adicionales.

Für die ordnungsgemäße Montage sind die oben aufgeführten Mengen der jeweiligen Beschläge erforderlich. Möglicherweise sind zusätzliche Beschläge enthalten.

Step 1



(EN)

Insert wooden dowel (A) into parts (3,4,5,6) ,then secure cam bolt (B) to parts(5,6) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (3,4,5,6), puis fixez le boulon à came (B) dans les pièces (5,6) conformément au schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en las partes (4,5,5,6), luego fije el perno de leva (B) en las partes (5,6) según el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (4,5,5,6) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) an die Teile (5,6) gemäß der Abbildung.

Step 2



(EN)

Insert wooden dowel (A) to parts (10,13), wooden dowel (CC) to part (19), then secure cam bolt (B) into part (1), then using screw (T) attach door stopper (W) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans les pièces (10,13) et la cheville en bois (CC) dans la pièce (19), puis fixez le boulon à came (B) dans les pièces (1), et utilisez la vis (T) pour fixer butée de porte (W) à la pièce (1) avec un tournevis cruciforme selon le schéma.


(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en las partes (10,13) y inserte la clavija de madera (CC) en la parte (19), luego asegure el perno de leva (B) en la parte (1), y luego use el tornillo (T) para fijar el tapón de la puerta (W) a la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in die Teile (10,13) und den Holzdübel (CC) in das Teil (19) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (1), und befestigen Sie den Türstopper (W) an das Teil (1) mit der Schraube (T) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß Abbildung.

Step 3



(EN)

Secure cam bolt (B) into part (2) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B) dans la pièce (2) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (B) en la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (2) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 4



(EN)

Using cam lock(C) attach parts (5,6) to part (10) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez les pièces (5,6) à la pièce (10) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar las partes (5,6) a la parte (10) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (5,6) an das Teil (10) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 5



(EN)

Insert wooden dowel (A) into part (11), secure cam bolt (B) into parts (11) with Philips head screwdriver, then using bolt (F) with lock washer (H), flat washer (G) secure plate (J) to part (11) with hex key (V) as per diagram.

(FR)

Insérez la cheville en bois (A) dans la pièce (11), puis fixez le boulon à came (B) dans la pièce (11) avec un tournevis cruciforme, et utilisez le boulon (F), la rondelle de blocage (H) et la rondelle plate (G) pour fixer la plaque (J) à la pièce (11) avec la clé hexagonale (V) selon le schéma.



(ESP)

Inserte la clavija de madera (A) en la parte (11), luego asegure el perno de leva (B) en las partes (11) con un destornillador de cabeza Philips, luego use el perno (F), la arandela del cierre (H) y la arandela plana (G) para fijar la placa (J) a la parte (11) con la llave hexagonal (V) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Stecken Sie den Holzdübel (A) in das Teil (11) ein, dann befestigen Sie die Nockenschraube (B) in das Teil (11) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips, und befestigen Sie die Platte (J) an das Teil (11) mit Bolzen (F), Sicherungsscheibe (H) und Unterlegscheibe (G), durch den Inbusschlüssel (V) gemäß Abbildung.

Step 6



(EN)

Using cam lock(C) secure parts (13) to part (11) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez les pièces (13) à la pièce (11) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar las partes (13) a las partes (11) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Teile (13) an das Teil (11) mit der Zylindermuttern (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 7



(EN)

Using cam lock(C) secure part (1) to parts (3,4,5,6) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (1) à les pièces (3,4,5,6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (1) a las partes (3,4,5,6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (1) an die Teile (3,4,5,6) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 8



(EN)

Using cam lock(C) secure part (2) to parts (3,4,5,6) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez la pièce (2) à les pièces (3,4,5,6) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (2) a las partes (3,4,5,6) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (2) an die Teile (3,4,5,6) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 9



(EN)

Using cam lock(C) secure part (11) to part (2) with Philips head screwdriver .and using bolt (E) with lock washer (H),flat washer (G) secure plate (J) to part (2) with hex key (V) as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C) fixez la pièce (11) à la pièce (2) avec un tournevis cruciforme.En utilisant le boulon (E), la rondelle de blocage (H) et la rondelle plate (G) fixez la plaque (J) à la pièce (2) avec la clé hexagonale (V) selon le schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (11) a la parte (2) con un destornillador de cabeza Philips.Use el perno (E), la arandela del cierre (H) y la arandela plana (G) para fijar la placa (J) a la parte (2) con la llave hexagonal (V) como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (11) in das Teil (2) mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips .Befestigen Sie die Platte (J) an das Teil (2) mit Bolzen (E) ,Sicherungsscheibe (H) und Unterlegscheibe (G) , durch den Inbusschlüssel (V) gemäß Abbildung.

Step 10



(EN)

Secure bolt (U) into part (2) ,then using bolt (U) secure part (12) to part (2) as per diagram .

(FR)

Fixez le boulon (U) dans la pièce (2), puis en utilisant le boulon (U) fixez la pièce (12) à la pièce (2) conformément au schéma.


(ESP)

Fije el perno (U) en la parte (2), luego use el perno (U) para fijar la parte (12) a la parte (2) según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Bolzen (U) in das Teil (2) und befestigen Sie dann das Teil (12) an das Teil (2) mit dem Bolzen (U) gemäß der Abbildung.

Step 11



(EN)

Using screw (R) fix the back panels (7,8) with Philip head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (R) pour fixer les panneaux arrière (7, 8) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo (R) para fijar los paneles traseros (7,8) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Rückplatte (7,8) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (R) gemäß der Abbildung.

Step 12



(EN)

Secure cam bolt (B,DD) into parts (17,23) ,then using handle bolt (L) attach handle (N) to parts (17,23) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Fixez le boulon à came (B,DD) dans les pièces (17,23), puis utilisez le boulon de poignée (L) pour fixer la poignée (N) à les pièces (17,23) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Asegure el perno de leva (B,DD) en las partes (17,23), luego use el perno de la manija (L) para fijar el mango (N) a las partes (17,23) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie die Nockenschraube (B,DD) in die Teile (17,23),dann befestigen Sie den Griff (N) an die Teile (17,23) mit dem Griffbolzen (L), durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 13



(EN)

Using screw (S) attach parts (20,21) to part (22) ,parts (14,15) to part (16) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la Vis (S), fixez les pièces (20,21) à la pièce (22) et les pièces (14,15) à la pièce (16) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.



(ESP)

Use el tornillo (S) para fijar las partes (20,21) a la parte (22) y fijar las partes (14,15) a la parte (16) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (20,21) an das Teil (22) und befestigen Sie das Teil (14,15) an das Teil (16) mit der Schraube (S) ,durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 14





(EN)
Put part (18) as per diagram.

(FR)
Mettez la pièce (18) conformément au schéma.

(ESP)
Ponga la parte (18) según el diagrama.

(DE)
Setzen Sie das Teil (18) gemäß der Abbildung ein.

Step 15



X 2

(EN)

Using screw (S) attach parts (16,22) to part (19) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant la Vis (S), fixez les pièces (16,22) à la pièce (19) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.




(ESP)

Use el tornillo (S) para fijar las partes (16,22) a la parte (19) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (16,22) an das Teil (19) mit der Schraube (S) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 16



(EN)

Using cam lock(C) secure part (23) to parts (20,21) ,part (17) to parts (14,15) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez le verrou à came (C) pour fixer la pièce (23) aux pièces (20,21),et la pièce (17) aux pièces (14,15) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.




(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (23) a las partes (20,21) y fijar la parte (17) a las partes (14,15), con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (23) an das Teil (20,21), und das Teil (17) an das Teil (14,15), mit der Zylindermutter (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 17



(EN)

Using cam lock (C) secure part (17,23) to part (19) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

En utilisant le verrou à came (C), fixez les pièces (17,23) à la pièce (19) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el cierre de leva (C) para fijar la parte (17,23) a la parte (19) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Teil (17,23) an das Teil (19) mit der Zylindermuttern (C) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 18



(EN)

Place sticker (D) cover the holes as per diagram .

(FR)

Placez l'autocollant (D) pour couvrir les trous conformément au schéma.


(ESP)

Coloque la pegatina (D) que cubre los agujeros según el diagrama .

(DE)

Platzieren Sie den Aufkleber (D) auf die Bohrungen gemäß der Abbildung.

Step 19



(EN)

Insert shelf support pin (K) into parts (3,4,5) as per diagram. Make sure you place the four shelf support pins (K) in the same level. So the shelf is not tilted. Put part (9) into unit as per diagram. Tilt and rest the adjustable shelf (9) onto the shelf support pins.

(FR)

Insérez la goupille de support d'étagère (K) dans les pièces (3,4,5) conformément au schéma. Assurez-vous de placer les quatre goupilles de support d'étagère (K) au même niveau. Pour que l'étagère ne soit pas inclinée, mettez la pièce (9) dans l'unité conformément au schéma. Inclinez et posez la tablette réglable (9) sur les goupilles de support de tablette.


(ESP)

Inserte el perno de soporte de la estantería (K) en las partes (3,4,5) según el diagrama. Asegúrese de colocar los cuatro estantes de soporte del estante (K) en el mismo nivel. Así que el estante no está inclinado. Coloque la parte (9) en la unidad según el diagrama. Incline y apoye el estante ajustable (9) sobre los pasadores de soporte del estante.

(DE)

Stecken Sie den Regalstützstift (K) in die Teile (3,4,5) gemäß der Abbildung ein. Stellen Sie sicher, dass Sie die vier Regalstützstifte (K) in gleicher Höhe platzieren. Dadurch wird das Regal nicht verkantet. Setzen Sie das Teil (9) in die Baueinheit gemäß der Abbildung ein. Neigen Sie das verstellbare Regal (9) und legen Sie es auf die Regalstützstifte.

Step 20



(EN)

Using screw (Q) attach Europe hinge (P) to parts (25,26) ,then using handle bolt (L) attach handle (M) to parts (25,26) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (Q) pour fixer la charnière Europe(P) aux pièces (25,26), puis utilisez le boulon de poignée (L) pour fixer la poignée (M) à les pièces (25,26) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo(Q) para fijar la bisagra de Europa (P) a las partes (25,26), luego use el perno de la manija (L) para fijar la manija (M) a las partes (25,26) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (P) ans Teil (25,26) mit der Schraube (Q), dann befestigen Sie den Griff (M) ans Teil (25,26) mit dem Griffbolzen (L), durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 21



(EN)

Using screw (Q) attach Europe hinge (P) into part (3) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (Q) pour fixer la charnière Europe (P) dans la pièce (3) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (Q) para fijar la bisagra de Europa (P) en la parte (3) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (P) an das Teil (3) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (Q) gemäß der Abbildung.

Step 22



(EN)

Using screw (Q) attach Europe hinge (P) into part (5) with Philips head screwdriver as per diagram. Open and close the doors .If necessary adjust the screws for a good fit .

(FR)

Utilisez la vis (Q) pour fixer la charnière Europe (P) dans la pièce (5) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma. Ouvrez et fermez la porte.Si nécessaire, ajustez les vis pour un bon adapté.



(ESP)

Use el tornillo (Q) para fijar la bisagra de Europa (P) en la parte (5) con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama. Abre y cierra la puerta.Si es necesario, ajusta los tornillos para que encajen bien.

(DE)

Befestigen Sie das Europa-Scharnier (P) an das Teil (5) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips mit der Schraube (Q) gemäß der Abbildung. Öffnen und schließen Sie die Tür.Stellen Sie gegebenenfalls die Schrauben für gutes Zusammenpassen ein.

Step 23



(EN)

Insert the assembled drawers into the unit frame, extend the Ball Bearing Slide Tracks on the pedestal Side Panel all the way forward. Then align the Slide Runners on the assembled drawers with the Slide Tracks and push the drawer carefully inside until it stops. Note : if the drawer does not go in smoothly, please take it out and repeat the step. If you need to remove the drawer, please pull the drawer all the way out, press or lift the plastic release lever and pull out the drawer and then re-assembled the drawer until it was going in smoothly .

(FR)

Insérez les tiroirs assemblés dans le cadre de l'unité, prolongez les pistes de glissement à roulement à billes sur le panneau latéral du piédestal jusqu'à l'avant. Alignez ensuite le Coulisseau sur les tiroirs assemblés avec les pistes de diapositives et poussez soigneusement le tiroir à l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Remarque: si le tiroir ne rentre pas correctement, veuillez le retirer et répéter l'étape. Si vous devez retirer le tiroir, veuillez le tirer à fond, appuyez ou soulevez le levier de déverrouillage en plastique et tirez le tiroir, puis réassemblez le tiroir jusqu'à ce qu'il entre en douceur.


(ESP)

Inserte los cajones ensamblados en el marco de la unidad, extiende las guías de deslizamiento de los cojinetes de bolas en el panel lateral del pedestal hasta el final. Luego alinee el corredor deslizante de los cajones ensamblados con las guías deslizante y empuje el cajón cuidadosamente hacia adentro hasta que se detenga. Nota: si el cajón no entra bien, por favor sáquelo y repita el paso. Si necesita sacar el cajón, por favor tire del cajón hasta el final, presione o levante la palanca de liberación de plástico y saque el cajón y luego vuelva a montarlo hasta que entre sin problemas.

(DE)

Stecken Sie die zusammengebauten Schubladen in die Baueinheit ein, ziehen Sie die Kugellagerschlitten an der Seitenplatte des Sockels ganz nach vorne. Richten Sie dann die Schlittenläufer an den zusammengebauten Schubladen auf die Gleitschienen aus und schieben Sie die Schublade vorsichtig hinein, bis es stoppt. Hinweis: Wenn die Schublade nicht reibungslos einrastet, nehmen Sie sie heraus und wiederholen Sie den Schritt. Wenn Sie die Schublade entfernen möchten, ziehen Sie bitte die Schublade ganz heraus, dann drücken oder heben Sie den Kunststoff-Entriegelungshebel an und ziehen Sie die Schublade heraus und bauen Sie die Schublade wieder zusammen, bis sie reibungslos einrastet.

Step 24



(EN)

Using screw (X) attach Plastic strap (Z) into part (7) to part (1) with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (X) pour fixer Sangle en plastique (Z) dans la pièce (7) et la pièce (1) avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (X) para fijar la Correa plástica (Z) a la parte (7) y la parte (1) con un destornillador de cabeza Philips como se muestra en el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Kunststoffband (Z) an das Teil (7) und das Teil (1) mit der Schraube (X) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 25



(EN)

Take out the wooden panel of the faux cable holes if necessary .

(FR)

Retirez le panneau en bois des faux trous de câbles si nécessaire.

(ESP)


Saque el panel de madera de los agujeros de los cables falsos si es necesario.

(DE)

Nehmen Sie gegebenenfalls die Holzplatte der künstlichen Kabellöcher heraus.

Step 26

WARNING




Serious or fatal injuries can occur from furniture tipping over. To prevent the furniture from tipping over we recommend that it is permanently fixed to the wall. Wall anchor and hardware are included with this product. Please make sure hardware is suitable for your walls before installing, as different wall materials may require different types of anchors. Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir à la suite d'un basculement des meubles. Pour éviter que les meubles ne basculent, nous recommandons qu'ils ne sont fixés en permanence au mur. L'ancrage mural et le matériel sont inclus dans ce produit. Veuillez assurez-vous que le matériel est adapté à vos murs avant d'installer, car différents matériaux muraux peuvent nécessiter différents types d'ancres.

Pueden producirse lesiones graves o mortales al volcar los muebles. Para evitar que los muebles se vuelquen, recomendamos que se fijen permanentemente a la pared. El anclaje de pared y los herrajes están incluidos en este producto. Asegúrese de que los herrajes sean adecuados para sus paredes antes de instalarlos, ya que los diferentes materiales de las paredes pueden requerir diferentes tipos de anclajes.

Beim Umkippen von Möbeln können schwere oder tödliche Verletzungen auftreten. Um ein Umkippen der Möbel zu verhindern, empfehlen wir, diese dauerhaft an die Wand zu befestigen. Wandanker und Hardware sind mit diesem Produkt enthalten. Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Hardware für Ihre Wände geeignet ist, da für unterschiedliche Wandmaterialien möglicherweise unterschiedliche Arten von Ankern erforderlich sind.

Wall



(EN)

Using screw (Y) attach Plastic strap (Z) into Nut (AA) to wall with Philips head screwdriver as per diagram.

(FR)

Utilisez la vis (Y) pour fixer la Sangle en plastique (Z) et l'écrou (AA) au mur avec un tournevis cruciforme conformément au schéma.


(ESP)

Use el tornillo (Y) para fijar la Correa plástica (Z) en la tuerca (AA) a la pared con un destornillador de cabeza Philips según el diagrama.

(DE)

Befestigen Sie den Kunststoffband (Z) und der Mutter (AA) an der Wand mit der Schraube (Y) durch den Kreuzschlitzschraubendreher von Philips gemäß der Abbildung.

Step 27



(EN)

Position the assembled unit at the desired location ,if necessary adjust the floor leveler at the bottom of the support leg to level the unit .

(FR)

Positionnez l'unité assemblée à l'emplacement souhaité, si nécessaire ajustez le niveleur de plancher au bas de la jambe de support pour mettre l'unité à niveau.


(ESP)

Coloque la unidad ensamblada en el lugar deseado, si es necesario ajuste el nivelador de piso en la parte inferior de la pata de apoyo para nivelar la unidad.

(DE)

Positionieren Sie die montierte Baueinheit an die gewünschte Stelle. Stellen Sie gegebenenfalls die Bodennivellierungseinrichtung an der Unterseite des Stützbeins, um die Baueinheit auszurichten.

Step 28



Final Assembly